

SIIME PLUS 软件操作说明书成品尺寸: 165*67mm

材质: 128双铜

工艺: 四色双面印刷 波浪折

	 未连接	<p>MacBook:</p> <p>A. 将产品与Mac电脑连接后, 单独产品上的摄像头灯按钮。 B. 点击"Photo Booth"</p>	<p>安卓手机 (需支持OTG功能)</p> <p>A. 登录司沃康官方网站:http://www.svakom.com.cn/information/download.html下载Siime Plus操作软件; B. 通过产品自带的数据线将产品与手机连接, 本产品可连接到任何Micro USB或Type-C充电口且带有OTG功能的安卓手机。</p>
	 已连接	<p>C. 点击"相机", 选择"USB 2.0 PC Cam"</p>	<p>C. 单独产品上的摄像头灯按钮, 您的手机将会自动跳转到Siime Plus 软件并识别为相机模式 (请在第一次使用时点击"总是" 以便未来的使用)。</p> <p>Windows:</p> <p>A. 登录司沃康官方网站:http://www.svakom.com.cn/information/download.html下载Siime Plus操作软件; B. 将产品与电脑连接; C. 单独产品上的摄像头灯按钮, 即可开启相机模式。</p>
	 Disconnected	<p>MacBook:</p> <p>A. Press the webcam light button on the product (make sure Siime Plus has connected to your Mac first). B. Click "photo booth"</p>	<p>Android Phones (has to be OTG functioned):</p> <p>A. Please install the Siime Plus software, you can download it from: https://www.svakom.net/download.html B. Connect Siime Plus with your phone through the cable, you can connect to any OTG functioned android phone whether the port is Micro USB or USB-C.</p>
	 Connected	<p>C. Click "Camera", choose "USB 2.0 PC Cam"</p>	<p>C. Click the webcam light button on the Siime Plus, your phone will automatically goes to the Siime Plus software camera mode. (Click allow as "always" the at the first time for your convenient use.)</p> <p>Windows:</p> <p>A. Download the SVAKOM software from https://www.svakom.net/download.html. B. Connect Siime Plus to your computer. C. Press the webcam light button on the product.</p>
	 未接続	<p>MacBook:</p> <p>A. 撮影ボタンを押してください。(はじめにMacBookにシミアスが接続されていることを確認してください)。 B. MacBook内の"photo Booth"アプリを開きます。</p>	<p>Androidスマートフォンの場合 (USB同士を接続できるOTG対応機種である必要があります。)</p> <p>A. Googleストアもしくはhttps://www.svakom.net/download.htmlよりSVAKOMアプリをダウンロードしてください。 B. USBケーブルを通じてシミアスとスマートフォンを接続してください。OTG対応のスマートフォンであれば、USBポートはマイクロUSBでもUSB Type-Cケーブルでも接続可能です。</p>
	 接続	<p>C. メニューバー"カメラ"より"USB 2.0 PC Cam"を選択します。</p>	<p>C. シミアス本体の撮影ボタンを押すと、自動的にSVAKOMアプリのカメラモードへ切り替わります。 ("SVAKOMにカメラ上の写真、メディア、ファイルへのアクセスを許可しますか?"と表示されるので、"常に許可する"を選択するより使いやすくなります)。</p> <p>Windowsシステムの場合:</p> <p>A. SVAKOMソフトウェアをダウンロードする。サイト→https://www.svakom.net/download.html B. Siime Plusをパソコンに接続する。 C. 商品のウェブカメラライトボタンを押してください。</p>
	 Verbunden	<p>MacBook:</p> <p>A. Klicken Sie auf die Webcam-Lichttaste am Produkt (stellen Sie sicher, dass Siime Plus zuerst eine Verbindung zu Ihrem Mac hergestellt hat!). B. Klicken Sie auf "Fotokabine".</p>	<p>Android-Handys (muss OTG-funktionfähig sein):</p> <p>A. Laden Sie die SVAKOM-App von Google Play oder von https://www.svakom.net/download.html herunter. B. Verbinden Sie Siime Plus über das Kabel mit Ihrem Telefon. Sie können die Verbindung zu jedem Android-Telefon mit OTG-Funktion herstellen, unabhängig davon, ob es sich bei dem Anschluss um Micro-USB oder USB-C handelt.</p>
	 Getrennt	<p>C. Drücken Sie die "Kamera" und wählen Sie "USB 2.0 PC Cam".</p>	<p>C. Drücken Sie die Webcam-Lichttaste des Siime Plus. Ihr Telefon wechselt automatisch in Kameramodus SVAKOM APP. (Klicken Sie beim ersten Mal auf "Immer", um es bequem zu verwenden.)</p> <p>Windows:</p> <p>A. Laden Sie die SVAKOM Software vom https://www.svakom.net/download.html herunter. B. Schließen Sie Siime Plus an Ihren Computer an. C. Drücken Sie die Webcam-Lichttaste am Produkt.</p>

 Desconectado	<p>MacBook:</p> <p>A. Presione el botón de luz de la cámara web en el producto (asegúrese de que Siime Plus se haya conectado primero a su Mac). B. Haga clic en "foto booth".</p>	<p>Teléfonos Android (debe ser OTG funcional):</p> <p>A. Descargue la aplicación SVAKOM de Google Play o de https://www.svakom.net/download.html. B. Conecte Siime Plus con su teléfono a través del cable, puede conectarse a cualquier teléfono Android con función OTG, sea el puerto Micro USB o USB-C.</p>
	 Conectado	<p>C. Haga clic en "cámara", elija "USB 2.0 PC Cam".</p>
 disconnesso	<p>MacBook:</p> <p>A. Premere il pulsante luce della webcam sul prodotto (assicurarsi che Siime Plus sia connesso al Mac). B. Cliccare "photo booth"</p>	<p>Cellulari Android (con funzionalità OTG)</p> <p>A. Scaricare l'app SVAKOM da Google play o dal seguente link https://www.svakom.net/download.html. B. Connettere Siime Plus al telefono con il cavo: è possibile connettere a qualsiasi android funzionale OTG con entrata Micro USB o USB-C.</p>
 Connesso	<p>C. Cliccare "camera", scegliere "USB 2.0 PC Cam"</p>	<p>C. Premere il pulsante luce della webcam su Siime Plus, e il cellulare si connetterà alla modalità camera di SVAKOM APP. (Cliccare permetti sempre al primo utilizzo per un uso pratico)</p> <p>Windows:</p> <p>A. Scaricare l'app SVAKOM dal seguente link https://www.svakom.net/download.html. B. Connettere Siime Plus al computer. C. Premere il pulsante luce della webcam sul prodotto.</p>
 Отключить	<p>MacBook:</p> <p>A. Нажмите кнопку подсветки веб-камеры на устройстве (убедитесь, что Siime Plus подключен к компьютеру Mac). B. Нажмите "photo booth".</p>	<p>Телефоны Android (должны быть с функцией OTG):</p> <p>A. Скачайте приложение SVAKOM на Google Play или с сайта https://www.svakom.net/download.html. B. Соедините Siime Plus с телефоном через кабель: вы можете подключиться к любому OTG телефону Android, независимо от того, является ли он портом Micro USB или USB-C.</p>
 Отключить	<p>C. Нажмите "Камера", выберите "PC Camera USB 2.0".</p>	<p>C. Нажмите кнопку подсветки веб-камеры на Siime Plus, ваш телефон автоматически перейдет в режим камеры SVAKOM APP. (Нажмите кнопку разрешения "всегда" в первый раз для более удобного использования).</p> <p>Windows:</p> <p>A. Скачайте программное обеспечение SVAKOM с сайта https://www.svakom.net/download.html. B. Подключите Siime Plus к компьютеру. C. Нажмите кнопку подсветки веб-камеры на устройстве.</p>
 Déconnecté	<p>MacBook:</p> <p>A. Appuyez sur le bouton lumineux "webcam" sur l'appareil (vérifiez à bien avoir connecté Siime Plus sur votre Mac). B. Cliquez sur "photo booth".</p>	<p>Mobiles Android (requiert la fonction OTG):</p> <p>A. Téléchargez l'application SVAKOM sur Google Play ou à partir de https://www.svakom.net/download.html. B. Connectez Siime Plus avec votre mobile grâce au câble, vous pouvez vous connecter avec n'importe quel mobile Android possédant la fonction OTG (avec le port soit USB ou USB-C).</p>
 Connecté	<p>C. Cliquez sur "caméra", choisissez "USB 2.0 PC Cam".</p>	<p>C. Cliquez sur le bouton webcam sur Siime Plus, votre mobile ira automatiquement sur l'application SVAKOM en mode caméra. (Cliquez sur "toujours autoriser" lors du pop-up à la première utilisation).</p> <p>Windows:</p> <p>A. Téléchargez le logiciel SVAKOM sur https://www.svakom.net/download.html. B. Connectez Siime Plus à votre ordinateur. C. Appuyez sur le bouton webcam sur l'appareil.</p>